



www.regulusromtherm.ro



CSE OTS R8 1F

Manual de instalare și funcționare
GRUP DE POMPARE CSE OTS R8 1F | RO

CSE OTS R8 1F

1. Introducere

Grupul de pompă CSE OTS R8 1F este proiectată pentru instalarea în circuite de încălzire neamestecate care nu necesită instalarea unei supape de reținere. Grupul de pompă asigură circulația prin circuitul hidraulic.

2. Descrierea grupului de pompă

Grupul de pompă este compusă dintr-o pompă RPA 25-8, inclusiv un cablu de alimentare, două robinete cu bilă cu olandeză, un termometru și izolație.

Caracteristici principale	
Aplicație	Circuite hidraulice nemixate ale sistemelor de încălzire
Descriere	Constă dintr-o pompă RPA 25-8, două robinete cu bilă cu olandeză, termometru și izolație.
Fluid de lucru	Apă, amestec apă/glicol (max. 1:1). Interval de pH 6,5-8,5. Se recomandă plasarea unui filtru cu o dimensiune a ochiurilor de max. 0,6 mm - de ex. robinet cu filtru magnetic - în amonte de grupul de pompă, a se vedea catalog pentru coduri.
Instalare	Pe conducta circuitului respectiv, distanță minimă între axa conductei și un perete este de 100 mm
Date pentru grupul de pompă CSE OTS R8 1F	
Temperatura de lucru a fluidului	5 - 95 °C
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Presiune de lucru minimă	0,5 bar
Temperatura ambientă	5 - 40 °C
Temperatura ambientă	80% fără condensare
Înălțime max.	8,4 m
Material izolant	EPP RG 60 g/l
Dimensiuni generale	305 x 165 x 170 mm
Greutate totală	2,5 kg
Conexiuni	2x G 1" F
Cod	21123

3. Direcția de curgere prin grupul de pompă



4. Pompa RPA 25-8

4.1. Informații generale

Pompele de circulație de înaltă eficiență din seria RPA sunt utilizate exclusiv pentru circulația lichidelor în sistemele de încălzire cu apă caldă. Funcționarea pompei în alte sisteme sau în sisteme care conțin prea puțină apă, bule de aer sau care nu sunt presurizate poate duce la distrugerea rapidă a acesteia.

4.2. Descrierea pompei

Pompă de circulație ON/OFF cu funcționare umedă de înaltă eficiență, proiectată pentru circulația fluidelor în sistemele de încălzire; pompa este echipată cu un motor antiblocare și control electronic integrat al performanței; indicatorul LED de funcționare pentru o verificare ușoară; posibilitatea de a alege între modul de viteză constantă I, II, III, modul PP pentru presiune diferențială variabilă sau modul CP pentru presiune diferențială constantă.

4.3. Poziții permise și interzise ale grupului de pompă



4.4. Cablarea pompei


Conecțarea/deconectarea pompei trebuie să fie efectuată de o persoană calificată profesional!

Introduceți cablul de alimentare în conectorul de pe pompă. Conectați firele de la celălalt capăt al cablului la bornele corespunzătoare din blocul de borne.

4.5. Controlul pompei

În setările din fabrică ale pompei RPA 25-8, modul de funcționare viteză constantă-Constant Speed (CS) și curba de performanță III a pompei sunt prestable. După pornire, pompa funcționează la setările din fabrică sau la ultima setare.

Setările pot fi modificate utilizând butonul de control, vezi mai jos.



Prin apăsarea scurtă a butonului de control:

Selectați modul de funcționare al pompei: viteză constantă (CS), presiune proporțională (PP) sau presiune constantă (CP) și curba de performanță a pompei (I, II, III). LED-urile afișează setările pompei (modul de funcționare și curba de performanță).


NR. DE APĂSĂRI	MODUL DE FUNCȚIONARE	INDICATORI LED
0	CS III (setare din fabrīcă)	viteză constantă III
1	PP I	presiune proporțională I
2	PP II	presiune proporțională II
3	PP III	presiune proporțională III
4	CP I	presiune constantă I
5	CP II	presiune constantă II
6	CP III	presiune constantă III
7	CS I	viteză constantă I
8	CS II	viteză constantă II
9	CS III	viteză constantă III

EVACUAREA AERULUI DIN POMPĂ

Dacă pompa este aerisită:

Activați funcția de aerisire prin apăsarea și menținerea butonului de control timp de 5 secunde. Aerisirea este indicată de cinci lumini LED intermitente - a se vedea imaginea.

Pompa pornește și se oprește alternativ în timpul ventilării. Aerisirea durează 5 minute, după care pompa trece la modul normal.




REPORNIRE MANUALĂ

În cazul în care pompa a fost oprită pentru o perioadă lungă sau este blocată, activați repornirea manuală ținând apăsat butonul de control timp de 8 secunde. O repornire manuală este semnalată de patru lumini LED intermitente - a se vedea imaginea, iar în timpul acesteia pompa pornește și se oprește alternativ.

Repornirea manuală durează 5 minute, după care pompa trece la modul normal.

Dacă pompa nu este deblocată, contactați un tehnician specializat.



MODURI DE FUNCȚIONARE A POMPEI




Presiune proporțională PP

Modul de funcționare „presiune proporțională“ este recomandat în sistemele în care este oportun să se reducă presiunea de refulare a pompei împreună cu scăderea debitului necesar. Un exemplu tipic este un circuit de încălzire cu radiatoare echipate cu supape termostatice, atunci când alegerea acestui mod de funcționare poate reduce zgomotul supapelor termostatice, care este de obicei cauzat de închiderea unui număr mai mare de radiatoare din sistem.

Acet mod, pe de altă parte, este nepotrivit pentru circuitele cu surse de căldură, unde o scădere a înălțimii împreună cu debitul poate determina chiar ca aceste surse să nu mai funcționeze.

Deoarece pompa reduce, de asemenea, înălțimea atunci când reduce debitul, există o reducere substanțială a consumului de energie al pompei și, prin urmare, și a costurilor de exploatare. Pentru circuitele de încălzire mai mari și pentru circuitele în care există diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de performanță de încălzire în zone de încălzire separate, acest mod poate cauza temporar subîncălzire. Pentru aceste sisteme, poate fi mai adekvat să se treacă pompa în modul de presiune constantă CP.

Curbe de performanță






Presiune constantă CP

Modul de funcționare „presiune constantă” (înălțime constantă) este adecvat pentru circuitele hidraulice ale surselor de căldură (cazane, pompe de căldură, sisteme solare termice etc.), rezervoarele de apă caldă menajeră, boilere, sistemele de încălzire prin pardoseală și circuitele de încălzire extinse în care modul PP anterior ar putea cauza subîncălzire prin reducerea înălțimii.

Prin reducerea debitului necesar, pompa menține o înălțime constantă, astfel încât reducerea performanței pompei este mai treptată decât în modul PP.

Curbe de performanță






Viteză constantă CS

Modul de funcționare „viteză constantă” înseamnă că pompa nu își ajustează în niciun fel viteza în funcție de debitul sau înălțimea circuitului hidraulic. Prin urmare, debitul și înălțimea pompei depind complet de nivelul de viteză setat (I, II, III) și de setarea circuitului hidraulic. Acest mod este utilizat atunci când modul CP, mai economic, nu este adekvat. Acesta este același mod pe care îl aveau tipurile mai vechi de pompe de circulație clasice, în care modul de viteză I, II, III era selectat cu un comutator.

Acest mod poate fi adekvat, de exemplu, pentru tipurile mai vechi de circuite în care debitul este reglat de o clapetă de acceleratie, iar cerința este menținerea acestuia. În plus, poate fi adekvat pentru cazanele cu combustibil solid care sunt echipate cu tipuri mai vechi de termoventile TSV cu echilibrare prin intermediul unei supape de acceleratie manuala sau în alte cazuri specifice similare de cerință pentru o performanta de pompare constantă a pompei.

Curbe de performanță



4.6. Date tehnice

Date electrice	
Sursă de alimentare	1~230 V, 50/60 Hz
Consum maxim de energie	65 W
Curent max	0,65 A
Clasificare IP	IP 44
Clasa de izolare	F
Protecția motorului	nu este necesar (rezistent la blocări)

4.7. DEFECȚIUNI, CAUZA ACESTORA ȘI DEPANAREA

DEFECȚIUNE	CAUZA PROBABILĂ	DEPANARE
Pompa nu funcționează	Cablu slăbit sau întrerupere a alimentării	Verificați sursa de alimentare și conexiunea cablului de alimentare
	Sistemul electronic de control al pompei deteriorat	Înlocuiți pompa
	Rotorul pompei blocat	Deconectați actuatorul și curătați pompa
Zgomot în sistemul de încălzire / pompă	Presiune scăzută de aspirație a pompei	Creșteți presiunea peste presiunea minimă de lucru - a se vedea capitolul 2
	Aer în sistem sau în pompă	Aerisiți sistemul și pompa
Pompa funcționează, dar nu circulă lichid prin sistem	Robinet închis în sistem	Verificați dacă robinetele sunt deschise
	Aer în sistem	Aerisiți sistemul

Unele tipuri de defecțiuni sunt semnalate pe pompă cu ajutorul LED-urilor:

DEFECȚIUNE	SEMNAL	CAUZA PROBABILĂ	DEPANARE
Rotorul pompeii blocat		Impurități în pompă	Scoateți actuatorul și curătați pompa
Supratensiune sau subtensiune		Tensiunea rețelei este prea mare sau prea mică	Verificați dacă cablul de alimentare este atașat corect și dacă tensiunea de rețea este corectă
Întreruperea fazei de alimentare în partea laterală a pompei		Ruperea înfășurării motorului sau altă întrerupere a curentului electric în interiorul pompei	Înlocuiți pompa
Scurtcircuit electric în interiorul pompei		Înfășurarea motorului deteriorată sau alt scurtcircuit electric în interiorul pompei	Înlocuiți pompa

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, contactați un tehnician specializat.

